

4 Fach Taster Bedienen

Decken - und Fensterbeleuchtung:

- Kurz betätigen: Ein und Ausschalten.
- Lang betätigen: So lange betätigen bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. (Dimmen)

Wand, Bett und Stehlampen:

- Kurz betätigen: Ein und Ausschalten

Raumthermostat:

- Aktuelle Temperatur (Ist – Temperatur) wird am Display **groß** angezeigt
- Heizung Ein (Soll - Temperatur) wird am Display **klein** angezeigt.
- Regelung mit Plus und Minus

Vorhang Schlafzimmer:

- Taste kurz betätigen Vorhang fährt Auf- oder Zu. Der Vorhang Stoppt automatisch.
- Taste lang betätigen: Kann man den Vorhang stoppen.

Zentral Aus im Schlafzimmer:

- Kurz betätigen: Im Schlafzimmer wird alles Ausgeschalten und das Display schaltet nach 20 Sekunden aus (Schlafmodus).
- Display wieder einschalten: Eine Taste kurz betätigen, dann kann man z.B. Licht wieder einschalten.

Zentral Aus im Wohn/Esszimmer:

- Kurz betätigen: in der Wohnung wird alles Ausgeschalten.

Clean/Sleep am Eingang/Diele:

- Taste kurz betätigen: Clean (Bitte Zimmer Reinigen) wird Symbol grün angezeigt. Sleep (Bitte nicht stören) wird Symbol Rot angezeigt.